

POWER-SPOT

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom. Yderst brandfarlig aerosol. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Efter fuldstændig tømning, kan beholderen bortskaffes gennem den kommunale modtagerstation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.



Fare!

INDHOLD

Koncentrat 400 ml 

Net: 280 g.

Pr.nr. Er anmeldt

POWER-SPOT fjerner pletter på linoleum, vinyl, fliser, lakerede flader m.m.

Fjerner pletter af tusch, korrekturlak, skosværite, læbestift, blyantstreger, gummimærker, harpiks m.m.

Effektiv og lugtfri

Omrystes før brug



BRUGSANVISNING

Ryst dåsen godt og spray på, vent nogle sekunder og tør af.

Produktet er af sikkerheds- og miljøhensyn fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket samtidig giver et langt større produktindhold.

Opbevares utilgængeligt for børn.

DATABLAD
Scan her



Tlf. 21 32 03 01 / 25 77 03 00

info@powerclean.dk - www.powerclean.dk